


KLM100VST  
Bodenwinkel für KLM100



In die Enden der Längsholme schieben (umklammernd) und festschrauben

| Referenz    | Oberfläche | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦 | Einheit |
|-------------|------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|---------|
| ZMKLM100VST | DF         | 71      | 114     |            | 150     | 0,235  | 2 | STK     |
| KLM100VST   | SZ         | 71      | 114     |            | 150     | 0,235  | 2 | STK     |

Zu befestigen mit:



Verzahn-  
te  
Flansch-  
mutter  
(DIN 6923)  
RM

Selbstsichernde  
Schraube (DIN 603)  
RBK

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 2 Stück.

Legenden Oberfläche

- DF = Defender
- SZ = Sendzimir